

Anti Lost

取扱い説明書

※本ページに記載の内容、画像の無断転載を固く禁じます。

電池交換

1



①本体のへこみにマイナスドライバー等を差し込み、フタを開けてください。

2



②内蔵されている電池を新品に交換してください。

※内蔵されている電池はテスト用です。ご使用時には交換してください。

電源のオン/オフ



【電源オン】

本体のボタンを3～5秒ほど長押しすると、電源が入り、音が鳴ります。

【電源オフ】

本体のボタンを3～5秒ほど長押しすると、音が鳴り、電源が切れます。

アプリについて

【はじめに】

- アプリに関するご質問は、弊社では一切お答えできません。アプリの開発者に直接お問い合わせください。
- アプリは弊社のHPにリンクを掲載しておりますので、アクセスしダウンロードしてください。
- アプリの使用料は無料となっておりますが、ダウンロードや使用に伴うパケット通信料はお客様のご負担となります。予めご了承ください。
- アプリの料金、仕様は変更になる場合もございます。

アプリ使用方法

【アプリと本製品の接続】

- ①ダウンロードしたアプリを開いてください。
- ②端末の通知等の許可をし、画面の指示従いデバイスを追加してください。
- ③デバイスが表示されたら、【クリックして接続する】をタップしてください。しばらく待つと接続が完了します。

【カメラの遠隔シャッター】

- ①本製品とアプリが接続された状態で、画面最下部の【カメラ】をタップしてください。
- ②カメラが起動したら、本製品のボタンを長押しするとシャッターが切れます。

【マップについて】

- ①本製品とアプリが接続された状態で、画面最下部の【ロケーション】をタップしてください。
- ②現在の位置が表示されます。紛失や置き忘れにより距離が離れ、接続が途切れた場合、途切れた場所が記録されます。

※通信距離:約20m

※通信距離は環境により前後します。

アプリについて②

【端末(アプリ)と本製品を相互に鳴らす】

- ①本製品とアプリが接続された状態で、画面最下部の【接続機器】をタップしてください。
- ②画面上の【デバイスを検索】をタップすると、本製品から音が鳴り、同じ場所をタップすると音が止みます。
- ③端末を鳴らす場合は、本製品のボタンを二度押しすると鳴り、再度二度押しすると音が止みます。