

仕様変更などのお知らせ

取扱説明書に記載の内容から、下記のように本製品の仕様が変更になりましたので、お知らせします。取扱説明書をご覧になりながら確認してください。

※言語設定を日本語で設定した場合の内容を記載しています。変更内容は日本語、英語共通です。

Bluetooth®/Bluetooth LE (Bluetooth®/Bluetooth LE) (Bluetooth®/Bluetooth LE)

共通(言語設定が日本語の場合)

- 各メニューを使用する際、「BTの音楽を切断しますか?」の文章が表示される場合がございます。表示された場合は、**⌂**(②)または、「OK」をタップしてください。
- ON・OFFの日本語変換に誤りがありました。
「に」:ON 「オフ」:OFF

時計表示(取扱説明書／5ページ)

仕様が変更になりました。

- 時計のみ表示したい場合
「メニュー」の「時計」をタップし、「クロックタイプ」から「アナログ」または「アナログ2」をタップしてください。※デジタル時計のみの表示は無くなりました。
- 表示の切り替え
アナログ/デジタルの表示切り替えはできません。
- 時計のみ表示から、ホーム画面の表示に戻す場合
⌂(②)をタップしてください。「メニュー」が表示されます。「時計」をタップし、「クロックタイプ」から「デジタル」をタップしてください。

ペアリング(取扱説明書／5ページ、6ページ)

ペアリングの設定方法が変更になりました。

- ペアリング方法
接続したい機器のBluetoothをONにしてください。
本製品のホーム画面のBluetoothのアイコン(**Ⓜ**)をタップし、「新しいデバイスを検索」をタップしてください。近くの機器を検索します。
接続したい機器名をタップし、メッセージが表示されたら「はい」をタップ、接続したい機器のペアリング設定をおこなってください。
- 2回目以降のペアリング
2回目以降のペアリングは自動でおこないます。
※自動的にペアリングがおこなわれない場合、本製品の「Bluetooth(接続)」から「接続していた機器名」をタップし、「接続リンク」をタップするか、接続していた機器のBluetooth設定から本製品とペアリングをおこなってください。
- 接続した機器のデバイス名を本製品から削除する場合
削除したい機器のデバイス名をタップし、ペアリング設定を解除してから「削除」をタップしてください。

通話(取扱説明書／7ページ)

使用方法、電話画面が変更になりました。

- 履歴からかける
履歴からかける機能は使用できません。
- 電話の画面について
(1)電話がかかってきた場合
「緑の受話器ボタン」をタップすると電話に出ます。「赤い受話器ボタン」をタップすると電話を切ります。
(2)電話中画面の操作
📵:消音(タップでON・OFF切り替え)/青いラインが表示中、こちらの声が相手に聞こえなくなります。※電話に出た際、青いラインが表示されますが、消音機能はスタンバイ状態です。使用する場合は、一度**📵**をタップし、もう一度タップしてください。
📞・**📞**:通話機器の切り替え(タップで切り替え)/**📞**の表示中、「本製品で通話」ができます。
📞の表示中、「接続した機器で通話」ができます。
📞:使用できません。
📞:キーパッドを表示/使用方法は取扱説明書と同じです。

履歴(取扱説明書／8ページ)

日本語変換の誤り、電話をかける方法が変更になりました。

- 「ダイヤル通話巴差電話」:かけた電話履歴
- 「受信した電話掛ける電話」:受けた電話履歴
- 履歴からかける場合
電話をかけたい名称の「右端をタップ」し、「コール」をタップしてください。

音楽(ダウンロード用 取扱説明書／15ページ)

画面レイアウトが変更になりました。

Bluetooth®/Bluetooth LE (Bluetooth®/Bluetooth LE)

操作方法、名称が変更になりました。

- 「状態」:アラームのON・OFF
- 「時間時間」:アラーム時間の設定
時間をタップし、スワイプまたは、設定したい時や分をタップしてから**⌂**(③)をタップし、時間を設定してください。設定が完了したら**⌂**(②)をタップし、確定してください。
- 「繰り返す」:アラームの繰り返し設定
「一度」、「毎日」、「カスタム」があり、「カスタム」は曜日指定ができます。
曜日指定方法は「カスタム」をタップし、指定したい曜日をタップしてください。※ONになると曜日の横にチェックマークが付きます。
設定を確定する場合、もう一度曜日をタップし、「完了」を押してください。※日曜日に設定すると「太陽」、水曜日と設定すると「結婚した」と表示されます。

Calendar/カレンダー(取扱説明書／10ページ)

「任意の年月日に移動」の使用方法が変更になりました。

- ⌂**(②)をタップし、「今までのジャンプ」をタップしてください。年月日をタップし編集をタップ、年を設定してください。**⌂**(②):確定 **⌂**(③):進む
「月を設定」で月を、「セットデー」で日を設定してください。
全ての設定ができたら「セーブ」をタップし、年月日をタップ、「前に戻る」をタップしてください。指定した年月日に移動します。

睡眠(取扱説明書／11ページ ダウンロード版 取扱説明書／19ページ)

使用方法、画面レイアウトが変更になりました。

睡眠時間と深く眠った時間を測定します。

- 「スタートを開始」:スタート
- 「やめる」:停止

Sedentary reminder/座りすぎお知らせ機能(取扱説明書／11ページ)

使用方法が変更になりました。

- 時間の設定
アイコンが表示されます。スワイプまたは、**⌂**(③)をタップしてください。
時間をタップすると設定画面に移動します。お知らせ音が鳴る時間、曜日を設定してください。
※操作方法は、本紙「Alarm」と同じです。
設定を確定する場合、**⌂**(②)をタップ、「セーブ」をタップしてください。
- お知らせ音のON・OFF
鳴らしたい時間の左側にある○をタップしてください。
ブルー:ON グレー:OFF
- お知らせ音を止める
⌂(②)または、**⌂**(④)をタップ、または電源ボタン(Ⓜ)を押してください。※スヌーズ機能はありません。

Drink Water/水分補給お知らせ機能(取扱説明書／12ページ)

使用方法が変更になりました。

使用方法などは、本紙「Sedentary reminder」と同じです。

設定(取扱説明書／12ページ)

操作方法が変更になりました。

- QRコードを表示について:使用できません。
- 時計の設定:メニューの「時計」で設定できます。
- Display/ディスプレイの設定(表示):「Ener standby/スタンバイ時間」は無くなりました。
- Security settings/セキュリティの設定:セキュリティの設定は無くなりました。
- 「電池」:電池の残量を確認できます。
- 「接続」:Bluetoothの設定ができます。
力/Power:本製品、BluetoothのON・OFF
可視性/Visibility:本製品、可視モードのON・OFF
自分の名前/My name:デバイス名
- 「設定を復元する」:全ての設定を初期化します。
※ペアリングした機器名も削除されます。再度ペアリング設定が必要です。

紛失(取扱説明書／14ページ)

使用方法が変更になりました。

「Looking phone」は無くなりました。

着信音(取扱説明書／14ページ)

名称が変更になりました。

- 「アラートタイプ/Sound mode」:お知らせ方法のタイプ設定
- 「リングタイプ/Ring mode」:お知らせ音のタイプ設定
- 「着信音/Ringtone」:音色の設定

時計(取扱説明書／15ページ)

使用方法が変更になりました。

- 「クロックタイプ」:時計の表示変更
「デジタル」:ホーム画面を表示※デジタル時計のみの表示は無くなりました。
「アナログ」・「アナログ2」:アナログ時計のみを表示
- 「日時」:時間などの設定
自宅の街を設定する:地域の設定
時間/日付を設定する:時間、年月日の設定
設定したい項目をタップし、設定してください。※操作方法は、本紙「Alarm」と同じです。
フォーマットを設定する:12時間・24時間表示の設定
タイムゾーン:タイムゾーンのON・OFF
- 「1時間に振動する」:使用できません。

万歩計(取扱説明書／15ページ ダウンロード版 取扱説明書／27ページ)

使用方法、画面レイアウトが変更になりました。

- 「万歩計」:万歩計の画面に移動
開始:スタート/一時停止
やめる:選択画面にもどる/使用状況の保存選択画面に移動
バック:選択画面にもどる
記録:保存した使用状況を表示
- 「セックス」:性別の設定
- 「高さ/CM」:身長の設定
- 「重量/KG」:体重の設定
- 「ステップ長/CM」:歩幅の設定
- 「ゴール」:ゴールの設定