

①ソケットに差して、電源が入った状態で 青いLEDの点滅を確認

	9:18		4G 97	
<	設定	Wi-Fi	編集	
	Wi-Fi			
	新しいWi-Fiネットワーク フになっています。	7接続はコントロ	ールセンターでオ	
	マイネットワーク			
	Tohshin-wifi		🕯 🗢 i	
	Tohshin-wifi-ex	t	🔒 🗢 i	
	ほかのネットワーク			
	001D737B0032		? (i)	
	auhikari-68fcbb)	â 🗢 i	
	auhikari-68fcbb)-g	🕯 🗢 i	
	FTZ952659DB	NNE		
	その他のネットワークで FTZXXXXXX(一個ずつ個体番号が 違います)が見つけられたらタップしてく ださい			
	インターネット共有	「へ自動接続	自動 >	
	Wi-Fiネットワークが使用 くにあるインター ネットす	同できないとき、 モロスホットを目	このデバイスの近 動的に検出するこ	



そうしたらこの歯車のマークをタップしてください

③タップしたらチェックマークがつきます、その後アプリへ移動願います

④アプリを立ち上げると自動的にさっきのFTZXXXXXXがトップページに表示されます

⑤その後当該部分の
歯車(設定)をタップ



((r-	WiFi	>
	Time	>
8	Access	>
	Alarm	>
	SD-Card	>
(Reboot	>
×	System Restore	>
<u></u>	Upgrade	>

⑥設定項目の 一番上のWIFIをタップしてください

9:19		.11 4G 97			
	WiFi				
● SetWifiE WIFIの一覧の	ByAP の中から	>			
ご自宅のWIFIをご選択願います。 対応電波は2.4GHZ帯のみです					
		Show password			
P	lease choose an	AP			
Tohshin-v	vifi	0			
Tohshin-v	vifi-ext	0			
IODATA-3	4abfc-2G	0			
001D7376	30032	0			

⑦WIFIの一覧が表示されたら 一覧の中から ご自宅のWIFI名をタップしてください

(Tohshin-WIFIではございません)



⑧PSKの箇所のご自宅のWIFIの パスワードを入力してください

⑨その後 "Confirm setting" を押して完了です