

BT tracker

探す、みつける。



電源ボタン

1 アプリのダウンロード

本製品は探し物を音や位置情報で見つけるスマートトラッカーです。ご使用には専用アプリが必要です。まだ、**アプリのダウンロードがお済みでない方は前画面に戻り、アプリをダウンロード**してください。

2 接続方法

- ①電源ボタンを長押ししてください。「ピー」「ピー」と2回アラームが鳴り、電源がONになります。
- ②スマートフォンの**Bluetooth設定をON**にして、アプリを起動してください。



③ **⊕をタップ**します。

④画面にお手持ちのトラッカーが表示されます。
「クリックして接続」をタップしてください。

⑤ **接続完了**

※赤枠表示が「アラームを鳴らす」に変わります。

3 音で探す

●トラッカーから音をだす

本製品を鍵や財布などに取り付けてください。アプリからアラームを鳴らすよう操作することで位置を特定することができます。



- ①アプリのデバイスから「**アラームを鳴らす**」をタップしてください。
- ②数秒後、トラッカーからアラームが発せられます。アラームを止めたい場合は、「**アラームを止める**」をタップしてください。

●スマートフォンから音をだす

本製品からスマートフォンのアラームを鳴らすよう操作することでスマートフォンの位置も特定することができます。



- ①本製品の**電源ボタンを2度押し**してください。
 - ②数秒後、スマホからアラームが発せられます。
 - ③アラームを止めたい場合は、アプリを開いて「**決定する**」をタップしてください。
- ※ホームボタンや音量ボタン等を押してもアラームは止まりません。

4

地図で探す



本製品とスマートフォンのBluetooth接続が切れた位置を地図上で確認することができます。

※接続が切れた際は、トラックとスマートフォン両方からアラームが発せられます。

①アプリを開き「位置」をタップしてください。

②地図上に青いピンでBluetooth接続が切れた位置が表示されます。

5

故障かな?と思ったら

●電源が入らない

・電池交換を行ってください。(付属の説明書参照)

※電池の向きにご注意ください。

●接続できない

・アプリを一度消して、再インストールしてからもう一度お試しください。

・他のBluetooth機器等の接続を解除してください。

以上でもご使用できない場合・操作方法のお問い合わせはメールにてお受けしております。

お問い合わせ先 toiawase@tohshin-i.co.jp

①パッケージに記載の商品名(BTトラック) ②入手先 ③入手時期 ④商品のカラー/タイプ

⑤具体的な症状、もしくは操作方法でわからない部分を記載してください。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。