

HDMI TV ケーブル 使用方法

※本説明書に掲載されている文章、画像等の転載を固く禁じます。

デバイス側のアップデートや、何らかのトラブルによって本製品が正常に動作しなくなった場合、下記の手順に従って本製品のアップデートを行なってください。

※アプリのダウンロード、運営は弊社で行なっているものではありません。アプリに関するお問い合わせは弊社ではお答えできませんので、予めご了承ください。

※アプリのダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴い発生する通信料はお客様のご負担となります。予めご注意ください。

※アプリや本製品を使用する前に必ずデバイスのバックアップをお取りください。

接続方法

接続方法は、本製品に付属の取扱説明書をご確認ください。また、Youtubeに動画での説明を掲載しております。下記のURL、もしくはQRコードからアクセスいただくか、Youtube上で【HDMI TVケーブル トーシン産業】と検索し、ご確認ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=HZV6fFOXCuE&t=5s>





アップデート手順

①お手持ちのテレビと使用したいデバイスを本製品と接続し、電源を入れてください。

②テレビ画面にQRコードが表示されたら、接続したデバイスでテレビ画面に表示されているQRコードを読み込むか、アプリストアで【Drong Cast】を検索し、アプリをダウンロードしてください。

③ダウンロードしたアプリを開き、【Series VI P8】をタップし、その中から【S360TD6HV001】の横の【Download】をタップしてください。アップデートファイルがダウンロードされます。

※製品の出荷時期やロット、仕様変更等により、バージョンが異なる場合がございます。異なるバージョンの場合、上記の【Series VI P8】【S360TD6HV001】が別の番号である場合がございます。この番号はテレビ画面に表示されていますので、ご確認の上、アプリ内で同一の番号のアップデートファイルを実行してください。



【iOS】




【Android】



④ダウンロードが完了すると、【Download】の項目が【Update】に変わりますので、タップしてください。

⑤画面が切り替わるので、最下部の【Next】をタップしてください。アップデートが開始されます。

※アップデート中はケーブルを抜いたり、画面を閉じたり、電源を落とすなど、アップデートが中断される操作は行わないでください。



⑥アプリ画面上の%が100%になった後、画面に【このコンピュータを信頼しますか？ (信頼/信頼しない)】というポップアップが表示されます。必ず【信頼】をタップしてください。


※【信頼しない】を選択してしまうと、本製品を使用できなくなります。ご注意ください。また、誤って選択してしまった場合は、下記の【リセット方法】をご確認の上、設定をリセットしてください。

⑦正常にアップデートが完了すると、デバイスの画面がテレビに表示されます。

リセット方法

⚠ 下記の方法は、デバイス内に記憶されている「プライバシー設定」、「位置情報設定」をリセットします。これらリセットすると、「プライバシー設定」、「位置情報設定」を利用するアプリでの各種設定が一括でリセットされるため、次回アプリを使用した際に、再度「〇〇〇」から「写真」にアクセスしようとしています。」等、各アプリごとの設定を求められます。その他、「設定」→「プライバシー」内に保存されている設定もリセットされます。予めご注意ください。自己責任で実行してください。

- ①デバイスの「設定」から「一般」を開いてください。
- ②「リセット」を開いてください。
- ③「位置情報とプライバシーをリセット」を開き、デバイスのパスコードを入力してください。設定がリセットされます。
- ④デバイスを再起動し、製品と接続をしてください。



※本説明書に掲載されている文章、画像等の転載を固く禁じます。