

…着信音の設定…

- ①メニューを開きます。
- ②右下の【着信音】を開きます。
- ③【スタンダードモード】の【Option】を開きます。
- ④【個人設定】を開きます。
- ⑤【着信音の音量】の【Option】を開きます。
- ⑥【変更】を開きます。
- ⑦上下ボタンで音量を調整します。
- ⑧決定を選択すると、設定が完了します。

…通話音の設定…

- ①メニューを開きます。
- ②上段真ん中の【設定】を開きます。
- ③【電話の設定】を開きます。
- ④【日時】を開きます。
- ⑤【時刻/日付を設定】を開きます。
- ⑥日時を入力します。
- ⑦最後に【Save】を選択すると、設定を完了します。

また、Youtubeにて説明動画をアップしております。
お手数ですが下記URLからご確認いただければと思います。
<https://www.youtube.com/watch?v=MUR6pRSZDU&t=2s>