NEWリモートWiFiカメラ

Wi-Fi

Remote Wi-Fi Camera





外出先からリアルタイムで
スマホで確認

リモート Wi-Fi カメラ

※本説明書に掲載されている文章、画像等の転載を固く禁じます。

※アプリの問題、運営詳細に寸行なっているものではありません。アプリに関する古い問い合わせは弊社では答えて出来ませんので、予めご了承ください。

※アプリのダウンロード自体は無料ですが、ダウンロード使用に伴い発生する通信料は自己負担となります。予めご留意ください。

※アプリを本製品を使用するにおにおすべバイスのバックアップをお取りください。

microSDのセット

●本 体 側 面 のmicroSD差 込 口 に、microSD（4～32GB対応）を差し込んでください。

※表裏にご注意ください。

※取り出すときは、microSDを少し押し込んでください。

※スマートフォンで使用する場合は、microSDは必ずいります。

電源の接続

①本体底面の電源コードと接続口に付属の電源コードを差し込んでください。

②電源コードの反対側をで、電源アダプタに同時に差し込んでください。







①お手持ちのスマホをお手持ちのWiFiに接続してください。

②弊社HP上のリンクから、専用アプリ【Little Stars】をダウンロードしてください。

③アプリを開き、【+Add Device】をタップしてください。




④【AP distribution network】をタップしてください。



⑤【WiFi SSID】に使用中のWiFi名が表示されたら、【WiFi Password】にご使用のWiFiのパスワードを入力してください。

⑥【Next Step】をタップしてください。



⑦下部の【Connect to device hostpot】をタップしてください。

⑧スマートフォンとのWiFi設定画面を開きます。

⑨表示されている本製品のWiFi【ACCQ1xx固有ランダム英数字】と接続してください。

※本製品のWiFi名が表示されない場合、スマートフォンのWiFiをオフにし、再度オンにしてから接続してください。




⑩アプリの画面に戻り、接続完了をお待ちください。中心の画像がよくよく接続完了となります。



⑪画面が切り替わったら、右上の【Done】をタップしてください。



⑨しばらく待つと【Camera1】下の赤字が'Unknown'から'Online'に切り替わります。切り替わったら【Camera1】をタップしてください。




⑩カメラの映像が画面に表示されます。各操作は下図をご参照ください。
※一部機能は、本モデルでは使用できません。



撮影した写真 / 動画を見る

①アプリ画面下部の項目から写真/動画をタップしてください。



②フォルダが表示されますので、【Camera1】をタップしてください。



③任意のデータをタップすると表示されます。



④表示されたデータを1度タップすると選択され、右下にチェックマークが表示され、もう一度タップすると解除されます。
⑤選択した状態で左下部のアイコンをタップすると、スマートフォンのカメラロールに保存されます。右下部のアイコンをタップすると削除されます。

